

Montageanleitung für Versandräder

Ihr Fahrrad ist nun fahrbereit. Beachten Sie bitte, dass Sie bei gefederten Fahrrädern die Federelemente noch Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen sollten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den beiliegenden Anleitungen, auf den Internetseiten der jeweiligen Anbieter oder auf www.radon-bikes.com.

FOX: www.foxracingshox.com

Rock Shox: www.sram.com

Manitou: www.answerproducts.com

DT Swiss: www.dtswiss.com

Haben Sie noch Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne unter der Tel. Nr. 0 22 25 / 8888-222 oder per E-Mail unter bikes@bike-discount.de weiter.

Hinweis für den Rückversand

Möchten Sie das Rad innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist an uns zurücksenden, rufen Sie bitte unter 0 22 25 / 8888-140 an. Wir werden den kostenlosen Rückversand schnell und unkompliziert in die Wege leiten.

Ladenlokal

H&S Bike Discount GmbH
Siemensstr. 1 · 53121 Bonn
Tel.: 02 28 / 97 84 80
(keine Bestellrückfragen)

Versand

Wernher-von-Braun-Str. 15 · 53501 Grafschaft
Versand Tel.: 0 22 25 / 8888-0
Fax: 0 22 25 / 8888-199
E-Mail: info@bike-discount.de

Gratulation

Sie haben sich für ein hervorragendes Produkt entschieden. Unsere Fahrräder werden nach dem neuesten Stand der Technik entworfen und gefertigt. Damit Sie auch in Zukunft ungetrübten Fahrspaß mit unseren Fahrrädern genießen können, lesen Sie die folgende Montageanleitung bitte sorgfältig durch. Bedenken Sie hierbei, dass Fahrräder wie alle technischen Produkte einer Wartung bedürfen. Lassen Sie deshalb regelmäßig Ihr Rad auf die Fahrsicherheit hin überprüfen.

Montageanleitung für Versandräder

1. Öffnen Sie den Versandkarton.

Vorsicht: bei vorstehenden Verschlusskrampen besteht Verletzungsgefahr! Entnehmen Sie den Zubehörkarton. In diesem befinden sich die benötigten Anbauteile und Beschreibungen.



2. Entnehmen Sie das Rad aus dem Karton.



3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

ACHTUNG: zerstören Sie das Verpackungsmaterial nicht, um es bei einer eventuell Rücksendung nochmals benutzen zu können.



4. Danach drehen Sie bitte den Vorbau mit der Gabel in Fahrtrichtung nach vorne. Bitte lösen sie hierzu nicht die Klemmschrauben des Vorbaus am Gabelschaft. Der Steuersatz ist werksseitig bereits eingestellt.



5. Legen Sie den Lenker mittig in die Vorbauklemmung ein und drehen Sie ihn so, dass die Armaturen in einem für Sie angenehmen Winkel stehen. Danach ziehen Sie die Vorbauschrauben wieder fest. Sollte Ihr Vorbau mit vier Klemmschrauben ausgestattet sein, ziehen Sie die Schrauben über Kreuz an, um ein Verkeilen zu verhindern.



Anzugsmomente Vorbauklemmung:

Race Face Ride:	max. 6,2 Nm
Race Face Evolve / Deus:	max. 6,2 - 7,5 Nm
Syntace F139:	max. 8 Nm
Syntace F 99:	max. 6 Nm
Ritchey WCS:	max. 5 Nm
Ritchey Comp:	max. 8 Nm
Scape:	max. 8 Nm

6. Haben Sie sich für ein Rad mit Scheibenbremsen entschieden, entnehmen Sie zunächst die Transportsicherung aus der Gabel sowie aus dem vorderen Bremsattel.



7. Nun führen Sie den mitgelieferten Schnellspanner in die Vorderradnabe ein und schrauben die Gegenhalterschraube nur wenige Gewindegänge auf die Achse.



8. Setzen Sie das Vorderrad so in die Gabel ein, daß die Achse formschlüssig im Ausfallende sitzt. Achten Sie dabei darauf, daß die Bremsscheibe beim Einfädeln nicht an einem der Bremsbeläge hängen bleibt.



9. Drehen Sie die Kontermutter weiter auf die Achse, bis Sie zum Schließen und zum Öffnen 2 Finger benötigen.

ACHTUNG: Es ist möglich, dass es durch das Wiedereinsetzen des Vorderrades zu Schleifgeräuschen an der Scheibenbremse kommt. Lesen sie hierzu die Hinweise auf unserer Herstellerseite www.radon-bikes.com.



10. Montieren Sie den Sattel auf die Sattelstütze, indem Sie die Klemmschrauben so weit lösen, daß das Sattelgestell in die Laufschienen des Sattels eingeführt werden kann. Hierzu kann es bei einigen Sattelstützenmodellen erforderlich sein, die Klemmschrauben ganz heraus zu drehen. Führen Sie die Sattelstütze ins das Sattelrohr des Rahmens ein und fixieren Sie sie mit dem Schnellspanner bzw. der Klemmschelle am Sitzrohr. Richten Sie dann den Sattel waagrecht aus und ziehen Sie die Klemmschrauben am Sattelgestell fest. Bitte beachten Sie beim Anziehen der Klemmschraube(n) die erforderlichen Drehmomente. Sollten diese Angaben nicht auf der Stütze vermerkt sein, ziehen Sie die Klemmschraube bitte mit 6-8 Nm an.



11. Nun montieren Sie die Pedale. Diese haben eine Kennzeichnung für in Fahrtrichtung gesehen rechts (R) und links (L). Beide Pedale werden jeweils zum Vorderrad hin eingedreht. Vor der Montage fetten Sie bitte die Gewinde. Drehen Sie nun von Hand die Pedale in die Kurbel, um ein Verkanten zu verhindern. Ziehen Sie die Pedale mit ca. 35 Nm an.

